

INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES

ELECTRICAL INSTALLATION / INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIG. 1. Place wall switch into "OFF" position.
Coloque el interruptor de pared en la posición "OFF" (apagado).

Depending on which type of fuse box you have in your home:
Dependiendo del tipo de caja de fusibles que tenga en su hogar:

FIG. 2. Place either the main (Master) switch to "OFF" position, cutting power to your entire home OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.

Coloque el interruptor principal (Maestro) en la posición "OFF" (apagado), cortando el suministro de energía de todo su hogar, o bien, desconecte el interruptor individual que provee energía al lugar donde estará instalado el artefacto eléctrico.

OR/ O

FIG. 3. Place either the main (Master) switch to "OFF" position, cutting off power to the entire home OR unscrew fuses that provides power to where the fixture will be installed.

Coloque el interruptor principal (Maestro) en la posición "OFF" (apagado), cortando el suministro de energía de todo su hogar, o bien, desatornille el fusible que provee energía al lugar donde estará instalado el artefacto eléctrico.




FIG. 1
WALL SWITCH
INTERRUPTOR DE PARED




FIG. 2
BREAKER PANEL
PAÑEL DEL DISYUNTOR




FIG. 3
FUSE BOX
CAJA DE FUSIBLES

Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft damp cloth.
Limpieza: Para limpiar su lámpara, desconecte el interruptor o la fuente de energía y pásele un paño suave y húmedo.

CAUTION:

To reduce risk of burn during relamping disconnect power to the unit by turning off the unit switch or unplugging before replacing bulbs.

PRECAUCIÓN:

Para reducir el riesgo de una quemadura cuando se realiza alguna reparación, apague la lámpara dando vuelta al interruptor o desenchúfela.

MODEL:

CK2006-13 / 16

